JTC1040　クーラントテスター取扱説明書

『使用方法』

1　エンジンが冷えているのを確認して下さい。

2　ラジエターキャップを外して下さい。

3　エンジンを始動し、水温が適温になるまで暖気して下さい。

4　クーラントを「FLUID LEVEL」の位置まで吸い上げて下さい。

　クーラントが汚れている、又は錆が出ている時は使用を中止して下さい。

5　本体を軽くたたき、気泡を取り除いて下さい。

6　上部にある針を垂直（円の中心）になるようにして下さい。

7　FREEZE POINT（凍結温度）を確認して下さい。温度が冷却水の濃度（凍結温度）になります。

8　メインの針で凍結温度を読み取って下さい。

　　不凍液温度測定範囲　-12℃～ -43℃

9　ご使用後は石鹸水などで本体内部を清掃し、その後お湯で石鹸水を洗い流して下さい。

全長：165mm
本体：プラスチック

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550